



Tento dokument je vlastnictvím společnosti GACC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele a autora není dovoleno.

**GACC s.r.o.**

# TECHNICKÁ DOKUMENTACE PERSONIFIKAČNÍ JEDNOTKY PUSBC

<b>Výtisk číslo:</b>					
<b>Zpracoval za společnost:</b>		<b>Ověřil:</b>		<b>Schválil:</b>	
Funkce	Výroba	Funkce		Funkce	
Jméno	Ing. Vladimír Adamec	Jméno		Jméno	
Datum	01. 11.2007	Datum		Datum	
Podpis		Podpis		Podpis	
<b>Rozdělovník:</b>			<b>Seznámení s dokumentem:</b>		
Představitel managementu pro jakost			Jednatel společnosti Zaměstnanci		
		Funkce:			Jméno:



Strana	2/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

## OBSAH

<b>2.</b>	<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b> .....	<b>3</b>
2.1	FUNKCE .....	3
2.2	NÁHLED .....	3
<b>3.</b>	<b>PARAMETRY</b> .....	<b>4</b>
3.1	TECHNICKÉ PARAMETRY .....	4
3.2	ROZMĚRY A KRYTÍ .....	4
3.3	SKLADOVÁNÍ .....	4
3.4	4 ÚDRŽBA .....	4
<b>4.</b>	<b>PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI</b> .....	<b>5</b>
4.1	PŘIPOJOVACÍ KABELY .....	5
4.2	ZAPOJENÍ .....	5
4.3	OVĚŘENÍ FUNKCE .....	5



Strana	3/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

### 1.1 Funkce

Personifikační jednotka zadávání karet nebo bezkontaktních přívěšků do programu.

### 1.2 Náhled





Strana	4/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

## 2. PARAMETRY

### 2.1 Technické parametry

Napájecí napětí:	5V USB
Typ snímacího média:	Bezkontaktní karty, 125kHz, kódování EM-Marin
Délka kódu:	10 míst
Rozhraní do PC:	USB
Signalizace optická:	žlutá LED - napájení zelená LED - registrace karty
Signalizace zvuková:	piezoměnič – registrace karty

### 2.2 Rozměry a krytí

Výška:	105mm
Šířka:	65mm
Hloubka:	18mm
Krytí:	IP 50
Délka přívodního kabelu:	1,5m
Pracovní teplota:	-10 až 35 °C
Pracovní vlhkost:	max. 60%
Materiál krytu:	ABS
Barva krytu:	RAL 9000

### 2.3 Skladování

Skladovací teplota:	-10 až 40 °C
Skladovací vlhkost:	max. 80%
Skladovací poloha:	v originálním obalu libovolná

### 2.4 4 Údržba



Povrch přístroje lze čistit pouze navlhčenou textilií se slabým obsahem saponátu. V žádném případě se nemohou používat agresivní prostředky jako např. ředidla.



Strana	5/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

### 3. PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI

Personifikační jednotku umístěte dle Vašich dispozic na stole v dosahu rukou.



Pozor!!! V blízkosti monitorů CRT může dojít k rušení zařízení!

#### 3.1 Připojovací kabely

V případě nutnosti prodloužení přívodního kabelu použijte prodlužovací kabel max.10m.

#### 3.2 Zapojení

Koncovku zapojte do volného USB portu PC.

#### 3.3 Ověření funkce

Personifikační jednotku můžete odzkoušet např. v programu Hyperterminál, který je standardní součástí Windows.

Postup:

Spustěte program Hyperteminál a definujte COM port.

Přiložte kartu, vzápětí se objeví načtený kód.